

Návod na montáž bezpečnostních dveří třídy RC2 do kovových zárubní

Montáž bezpečnostních uzávěrů smí provádět pouze výrobce nebo jím proškolené firmy.

Výrobce: GERBRICH® s.r.o.

Určení výrobku:

Výrobek je určen pro osazení do zděných konstrukcí, především do hotových příček včetně omítky s přesným stavebním rozměrem a hotovou podlahou.

Typ dveří:

Dveře dřevěné bezpečnostní TYP G 07 určené do interiéru, bezpečnostní třída RC2.

Typ zárubní:

A) Montáž kovové zárubně DZbTg - dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž

- Zkontrolovat zárubeň.

- Rozdělit zárubeň na dva rámy.

- Rám se závěsy osadit do příčky a vyrovnat pomocí podložení ve stavebním otvoru. Přitom kontrolovat svislost stojek, vodorovnost nadpraží, výškovou polohu zárubně vůči podlaze a šířku zárubně v polodrážce.

- Zakotvit přes U-profil do konstrukce příčky turbošroubem o min. rozměru 7,5 x 92 mm v počtu 8 ks tak, aby nedošlo ke změně rozměrů zárubně nebo vytočení profilu.

- Vyplnit volný prostor mezi zárubní a stěnou zdícím materiálem nebo montážní pěnou tak, aby nedošlo ke změně rozměrů a usazení zárubně.

- Z druhé strany příčky rovnoměrně nasunout krycí záklop. U zárubní s konečnou povrchovou úpravou dbát na zvýšenou opatrnost při zasouvání záklopu, aby nedošlo k poškození.

- Odstranit přepravní prahovou spojku (odšroubování nebo odřezání).

- Osazení závěsů provést na konci montáže po přiměřeném zatuhnutí zárubně ve stěně.

- Těsnění se vtlačí do drážky tak, aby těsnící praporek byl v místě styku dveřního křídla a zárubně.

- Takto osazená zárubeň je připravená pro montáž dveřního křídla.

B) Montáž kovové zárubně CgH TG - jednodílná pro zdění

- Zkontrolovat zárubeň.

- Rám se závěsy osadit do příčky a vyrovnat pomocí podložení ve stavebním otvoru. Přitom kontrolovat svislost stojek, vodorovnost nadpraží, výškovou polohu zárubně vůči podlaze a šířku zárubně v polodrážce.

- Vyplnit volný prostor mezi zárubní a stěnou zdícím materiálem tak, aby nedošlo ke změně rozměrů a usazení zárubně.

- Odstranit přepravní prahovou spojku (odšroubování nebo odřezání).

- Těsnění se vtlačí do drážky tak, aby těsnící praporek byl v místě styku dveřního křídla a zárubně.

- Po zatuhnutí zdícího materiálu je zárubeň připravena pro montáž dveřního křídla

Montáž dveřního křídla:

- Dveřní křídlo nasadit na spodní díly závěsů ukotvených v zárubni.

- Dovíráním dveřního křídla zkontrolovat rovnoměrnost vůle mezi falcem dveří a zárubní, popřípadě seřídít pomocí seřizovacího šroubu na závěsu.

- Dveřní křídlo osadit bezpečnostním kováním dle přiloženého návodu (výrobce kování).

- Tento komplet je možné doplnit o dřevěný masivní práh nebo padací těsnící lištu.

- V případě, že je dveřní uzávěr montován jako protipožární, je nutno nalepit do falce zárubně, na zámkové straně, protipožární těsnění.

Takto připravený komplet je připravený k užívání.