

Návod na montáž bezpečnostních dveří třídy RC3 do kovových zárubní

Montáž bezpečnostních uzávěrů smí provádět pouze výrobce nebo jím proškolená firma.

Výrobce: GERBRICH® s.r.o.

Určení výrobku:

Výrobek je určen pro osazení do zděných konstrukcí, především do hotových příček včetně omítky s přesným stavebním rozměrem a hotovou podlahou.

Typ dveří:

Dveře dřevěné bezpečnostní TYP G 04 určené do interiéru, bezpečnostní třída RC3.

Typ zárubní:

A) Montáž kovové zárubně DZbTg - dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž

- Zkontrolovat zárubeň.
- Rozdělit zárubeň na dva rámy.
- Rám se závěsy osadit do příčky a vyrovnat pomocí podložení ve stavebním otvoru. Přitom kontrolovat svislost stojek, vodorovnost nadpraží, výškovou polohu zárubně vůči podlaze a šířku zárubně v polodrážce.
- Zakotvit přes U-profilu do konstrukce příčky turbošroubem o min. rozměru 7,5 x 92 mm v počtu 8 ks tak, aby nedošlo ke změně rozměrů zárubně nebo vytočení profilu.
- Vyplnit volný prostor mezi zárubní a stěnou zdicím materiálem nebo montážní pěnou tak, aby nedošlo ke změně rozměrů a usazení zárubně.
- Z druhé strany příčky rovnoměrně nasunout krycí záklop. U zárubní s konečnou povrchovou úpravou dbát na zvišenou opatrně při zasouvání záklopu, aby nedošlo k poškození.
- Odstranit přepravní prahovou spojku (odšroubování nebo odřezání).
- Osazení závěsů provést na konci montáže po přiměřeném zatuhnutí zárubně ve stěně.
- Těsnění se vtlačí do drážky tak, aby těsnící praporek byl v místě styku dveřního křídla a zárubně.
- Takto osazená zárubeň je připravená pro montáž dveřního křídla.

B) Montáž kovové zárubně CgH TG - jednodílná pro zdění

- Zkontrolovat zárubeň.
- Rám se závěsy osadit do příčky a vyrovnat pomocí podložení ve stavebním otvoru. Přitom kontrolovat svislost stojek, vodorovnost nadpraží, výškovou polohu zárubně vůči podlaze a šířku zárubně v polodrážce.
- Vyplnit volný prostor mezi zárubní a stěnou zdicím materiálem tak, aby nedošlo ke změně rozměrů a usazení zárubně.
- Odstranit přepravní prahovou spojku (odšroubování nebo odřezání).
- Těsnění se vtlačí do drážky tak, aby těsnící praporek byl v místě styku dveřního křídla a zárubně.
- Po zatuhnutí zdicího materiálu je zárubeň připravena pro montáž dveřního křídla

Montáž dveřního křídla:

- Dveřní křídlo nasadit na spodní díly závěsů ukotvených v zárubni.
- Dovíráním dveřního křídla zkontrolovat rovnoměrnost vůle mezi falcem dveří a zárubní, popřípadě seřídít pomocí seřizovací šroubu na závěsu.
- Dveřní křídlo osadit bezpečnostním kováním dle přiloženého návodu (výrobce kování).
- Tento komplet je možné doplnit o dřevěný masivní práh nebo padací těsnící lištu.
- V případě, že je dveřní uzávěr montován jako protipožární, je nutno nalepit do falce zárubně, na zámkové straně, protipožární těsnění.

Takto připravený komplet je připravený k užívání.