

Návod na montáž interiérových dveří do obložkových a kovových zárubní

Výrobce: GERBRICH® s.r.o.

Určení výrobku:

Výrobek je určen pro osazení do obložkových nebo kovových zárubní.

Typ dveří:

Otočné dveře dřevěné určené do interiéru.

Montáž dveřního křídla:

- Vizuální kontrola dveřního křídla.
- Typ a rozměr dveřního křídla musí odpovídat typu již zabudované zárubně.
- Dveřní křídlo nasadit na díly závěsů ukotvených v zárubni.
- Dovíráním dveřního křídla zkontrolovat rovnoměrnost vůle mezi falcem dveří a zárubní, popř. seřídit.
- Volná mezera mezi spodní hranou dveřního křídla a podlahou nesmí přesahovat 10 mm a mezera mezi zárubní a dveřním křídlem (v polodrážce) musí být maximálně do 5 mm.
- Dveřní křídlo osadit kování dle přiloženého návodu (výrobce kování).
- Tento komplet je možné doplnit o dřevěný masivní práh nebo padací těsnící lištu.

Takto připravený komplet je připravený k užívání.

Výrobek vyžaduje čištění a údržbu - viz. Pokyny pro užívání a údržbu výrobků firmy GERBRICH s.r.o.