

Návod na montáž protipožárních dveří do kovových protipožárních zárubní

Montáž protipožárních uzávěrů smí provádět pouze výrobce nebo jím proškolené firmy.

Výrobce: GERBRICH® s.r.o.

Určení výrobku:

Výrobek je určen pro osazení do zděných konstrukcí, především do hotových příček včetně omítky s přesným stavebním rozměrem a hotovou podlahou.

Typ dveří:

Dveře dřevěné protipožární určené do interiéru.

Typ zárubní:

A) Montáž kovové protipožární zárubně DZbTg - dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž

- Zkontrolovat zárubeň.
- Rozdělit zárubeň na dva rámy.
- Rám se závěsy osadit do příčky a vyrovnat pomocí podložení ve stavebním otvoru. Přitom kontrolovat svislost stojek, vodorovnost nadpraží, výškovou polohu zárubně vůči podlaze a šířku zárubně v polodrážce.
- Zakotvit přes U-profily do konstrukce příčky turbošroubem o min. rozměru 7,5 x 92 mm v počtu 8 ks tak, aby nedošlo ke změně rozměrů zárubně nebo vytočení profilu.
- Vyplnit volný prostor mezi zárubní a stěnou zdícím materiálem nebo montážní pěnou tak, aby nedošlo ke změně rozměrů a usazení zárubně.
- Z druhé strany příčky rovnoměrně nasunout krycí záklop. U zárubní s konečnou povrchovou úpravou dbát na zvýšenou opatrnost při zasouvání záklopu, aby nedošlo k poškození.
- Odstranit přepravní prahovou spojku (odšroubování nebo odřezání).
- Osazení závěsů provést na konci montáže po přiměřeném zatuhnutí zárubně ve stěně.
- Těsnění se vtačí do drážky tak, aby těsnící praporek byl v místě styku dveřního křídla a zárubně.
- Takto osazená zárubeň je připravená pro montáž dveřního křídla.

B) Montáž kovové protipožární zárubně CgH TG - jednodílná pro zdění

- Zkontrolovat zárubeň.
- Rám se závěsy osadit do příčky a vyrovnat pomocí podložení ve stavebním otvoru. Přitom kontrolovat svislost stojek, vodorovnost nadpraží, výškovou polohu zárubně vůči podlaze a šířku zárubně v polodrážce.
- Vyplnit volný prostor mezi zárubní a stěnou zdícím materiálem tak, aby nedošlo ke změně rozměrů a usazení zárubně.
- Odstranit přepravní prahovou spojku (odšroubování nebo odřezání).
- Těsnění se vtačí do drážky tak, aby těsnící praporek byl v místě styku dveřního křídla a zárubně.
- Po zatuhnutí zdícího materiálu je zárubeň připravena pro montáž dveřního křídla

Montáž dveřního křídla:

- Dveřní křídlo nasadit na spodní díly závěsů ukotvených v zárubni.
- Dovíráním dveřního křídla zkontrolovat rovnoměrnost vůle mezi falcem dveří a zárubní, popř. seřídít pomocí seřizovacího šroubu na závěsu.
- Volná mezera mezi spodní hranou dveřního křídla u protipožárních dveří a podlahou nesmí přesahovat 10 mm a mezera mezi zárubní a dveřním křídlem (v polodrážce) musí být maximálně do 5 mm.
- Dveřní křídlo osadit kování dle přiloženého návodu (výrobce kování).
- Tento komplet je možné doplnit o dřevěný masivní práh nebo padací těsnící lištu.

Montáž protipožárních uzávěrů smí provádět pouze výrobce nebo jím proškolené firmy.

Po ukončení montáže a následné kontrole požárního uzávěru musí být vystaven doklad o montáži a provozuschopnosti protipožárního uzávěru. Protipožární uzávěr musí být viditelně označen štítkem. Ke každému protipožárnímu uzávěru je vystaven certifikát a prohlášení o shodě. Povinností majitele protipožárního uzávěru je nechat si odbornou firmou protipožární uzávěr 1x ročně zkontrolovat. O této kontrole je proveden zápis.

Takto připravený komplet je připravený k užívání.